


Einzelteile der Lokomotive 55072



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Einzelteile der Lokomotive 55072

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Windleitblech r.	—
2	Windleitblech l.	—
3	Rauchgenerator	E272 706
4	Lautsprecher 1	E266 747
5	Indusi	—
6	Leitern	E331 641
7	Motor UG	E331 643
8	Griffstangen	E299 569
9	Lampen vorn	E331 644
10	Lampen hinten	E331 647
11	Puffer	E289 780
12	Schienenräumer	E331 669
13	Schläuche	E299 349
14	Kuppelstangen	E331 655
15	Drehgestell	E331 665
16	Bremsgestänge	E331 661
17	Deichseln	E331 658
18	Telexkupplung	E331 637
19	Lautsprecher 2	E299 325
20	LP Rauchsatz	331 217
21	Schraubenkupplung	E259 976
	Decoder	319 458

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.