


Einzelteile der Lokomotive 55003



Erhältlich beim Fachhandel

Einzelteile der Lokomotive 55003

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
		55003
49	Stütze	404 856
50	Mutter	404 857
51	Treppe links	411 113
52	Treppe rechts	411 111
53	Schraube	785 030
54	Steuerung links	105 481
55	Steuerung rechts	105 482
56	Kuppelstange links	404 757
57	Kuppelstange rechts	404 765
58	Sicherungsscheibe	608 130
59	Senkschraube	786 790
60	Kuppelradsatz vorne	410 796
61	Kuppelradsatz mitte	410 277
62	Kuppelradsatz hinten	410 282
63	Laufgestell hinten	404 917
64	Unterlage	404 915
65	Zylinderschraube	650 023
66	Laufgestell vorne	410 264
67	Zylinderschraube	650 183
68	Ring	405 936
	Untertlage	404 895
69	Ring	404 897
70	Feder	404 898
71	Deichsel	472 020
72	Druckfeder	765 660
73	Kupplung	472 040
74	Zylinderschraube	784 880
75	Schienenräumer	404 907
76	Linsenschraube	785 770
77	Bremsattrappe	404 964
78	Zylinderschraube	784 860
	Tender	
79	Tender-Aufbau	410 492
80	Batteriehalter	606 428
81	RC-Empfänger	606 427
82	Batteriehalter	410 523
83	Mutter	492 880
84	Leiterplatte Beleuchtung	651 074
85	Schalter	606 679
86	Bodenplatte	410 506
87	Schraube	588 270
88	Schraube	492 870
89	Zylinderschraube	650 026
90	Lade III	404 709
91	Windkessel	404 703
92	Lade II	404 707
93	Lade I	404 705
94	Treppe	404 678
95	Zylinderschraube	784 880
96	Fahrgestell	410 501
97	Drehgestell	404 665
98	Laufradsatz	403 562
99	Zugstange	404 676
100	Bundschraube	570 720
101	Distanzstück	404 672
102	Pufferbohle	410 762
103	Puffer	405 858
104	Mutter	492 880
105	Schraube	583 110
106	Kupplung	583 080

Einzelteile der Lokomotive 55003

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
		55003
1	Führerhaus	410 449
	Fenstersortiment	106 296
2	Dach	410 445
3	Schraube	492 200
4	Brenner	410 992
5	Schraube	410 461
6	Gasdüse	410 395
7	Brennerkopf	410 394
8	Gasrohr	410 985
9	Windleitblech links	411 126
10	Windleitblech rechts	411 123
11	Senkschraube	786 790
12	Rauchkammertür	410 438
13	Keramik	651 712
14	Schornstein	410 434
15	Schornsteinbase	410 666
16	Schraube	494 200
17	Lichtmaschine	410 431
18	Öler	410 961
19	Senkschraube	560 250
20	Ölpumpe	410 661
21	Kompressor	405 077
22	Draht	410 665
23	Überdruckventil	407 676
24	Kupferscheibe	411 168
25	Niveaurohr	106 457
26	Zylinderblock	410 283
27	Schraube	751 510
28	Zylindereinheit	410 326
29	Zylinderrückwand	410 293
30	Servosteuerstange	410 319
31	Draht	410 469
32	Halter	410 464
33	Servo I	410 463
34	Servo II	410 476
35	Linsenschraube	786 750
36	Zylinderschraube	784 860
37	Verlängerungsstange	404 753
38	Treppe rechts	404 884
39	Senkschraube	756 100
40	Treppe links	410 299
41	Senkschraube	756 090
42	Rahmen	410 275
43	Piezo	410 462
44	Aschenkasten links	411 002
45	Aschenkasten rechts	405 037
46	Laterne	209 083
47	Leiterplatte Beleuchtung	410 273
48	Puffer	404 657

Zu Ihrem eigenen Schutz empfehlen wir dringend, Reparaturen an dieser Lokomotive nur durch den Märklin Reperatur-Service ausführen zu lassen.

Nicht in der Stückliste aufgeführte Teile können nur durch den Märklin-Reperatur-Service ausgetauscht werden.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturabteilung
Stuttgarter Str. 55-57
D-73033 Göppingen

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Postfach 860
D-73008 Göppingen
www.maerklin.de

0105/Sm
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH